

## MOTEUR SOMFY LT 50/60 + LT 50/60 NHK/CSI

### REGLAGE DES FINS DE COURSES

Réglez les positions de l'arrêt automatique en 2 points : haut et bas. Dans le cas où le branchement électrique n'a pas été effectué, utiliser l'appareil d'essais.

- Mettre l'inverseur en position d'arrêt.

1. Enlevez le capot de protection jaune situé sur la tête de l'opérateur.
2. Enclenchez les 2 boutons poussoirs et vérifiez si le sens de direction est correct. Si ce n'est pas le cas, intervertir les fils marron et noir dans l'inverseur.  
A l'aide de l'inverseur ajustez le store au point bas désiré.
3. Au point bas désiré, remettre l'inverseur en position d'arrêt et déverrouillez le bouton poussoir de réglage.  
A l'aide de l'inverseur ajustez le store au point haut désiré.
4. Au point haut désiré, remettre l'inverseur en position d'arrêt et déverrouillez le bouton poussoir de réglage.
5. Remettre le capot de protection.

