

# INSTRUCTION DE MONTAGE RAPIDO MANIVELLE

Pivot 8 et support côté engrenage 14 pré posé sur support 1

- A - Contrôler le matériel - Contrôler les mesures au bâtiment.
- B - Percer le trou pour la sortie de la manivelle.
- C - Fixer les entonnoirs 3-4 sur les supports 1-2 puis les rentrer ensemble dans les coulisseaux 5-6 (fixer les entonnoirs dans les trous prévus). Pour type 1, évent. assembler supports 1 dans caisson.
- D - Percer et poser solidement les coulisseaux 5-6 au bon endroit. Entailler la vis (\*).
- E - Poser l'axe 10 (sans tablier) : enfilé l'axe 10 avec les bouchons dans le coussinet 14. Tirer le bouchon extensible 9 et rentrer dans le pivot 8. Assurer l'axe avec petite vis (\*\*). Laisser 2mm à 3mm de jeu lors du montage (\*\*).
- Attention les butées escamotables doivent être dehors de l'axe 10.
- F - Monter le sommet de manivelle dans l'engrenage (6pans / 7mm).
- G - Poser le tablier : vérifier si il n'y a pas d'obstacle. Enfiler le tablier avec prudence dans les coulisseaux 5-6 (rayures). Glisser les suspensions 11 dans la dernière lamelle, 3pces par mètre. A repartir sur la largeur. Crocher dans l'axe 10.
- H - Contrôler le bon fonctionnement du store.

